



- ПРИМЕЧАНИЯ.
1. Переключатель SA1 устанавливать на диэлектрическую прокладку.
  2. На винты крепления разъемов XP2 - XP5 установить диэлектрические шайбы с нижней стороны платы.